



Netzwerkrekorder LE904/909



Benutzer Handbuch

Einleitung		. 3
Hinweise	zur Benutzung und Installation	. 4
Sollten Sie	Fehler feststellen	. 4
Bestimm	ungsgemäßer Einsatz	. 4
Rekorder au	uspacken und anschließen	. 6
Mit Monitor	und Maus konfigurieren	. 7
Über den P	C konfigurieren	. 9
Das Rekord	er Webserver Interface	12
Das Rek	order Livebild	13
Das Live	bild des Rekorders	14
Das Einstel	ungen Menü	15
System		16
System-I	nformation	16
a)	Webserver Einstellungen	16
Benutzer	verwaltung	17
a)	HDD Format Password Check	17
b)	Anonymous Login	17
c)	Add User	17
d)	User List	17
System l	Jpdate	18
a)	Firmware-Upgrade	18
b)	New Load Setup From Default	18
c)	New Load Setup From	18
d)	Backup Setup	18
Netzwerk		19
a)	IP-Einstellungen	19
b)	UPnP	20
PPPoE		21
a)	PPPoE Setting	21
b)	Send mail after dialed	21
DDNS		22
DDNS	Einstellungen	22
Mail & FT	۲P	23
a)	Mail-Einstellungen	23
b)	FTP-Einstellungen	23
DHCP Se	erver	24
HTTP No	tification Setup	25
Others (H	Kameras hinzufügen und einrichten via Webserver)	26
Die CMS So	oftware installieren	27
Das CMS-H	auptfenster	29
Das CMS-E	instellungen Menu	33
DynDNS-Ko	onto erstellen	35

Einleitung

Vielen Dank für den Kauf der LUPUSNET® NVR. Bevor Sie den NVR in Betrieb nehmen, lesen Sie sich die folgenden Sicherheits- und Installationshinweise sorgfältig durch.

Bewahren Sie das Handbuch sorgfältig auf um im Nachhinein offene Fragen klären zu können. Die Beschreibungen, Bilder und Technischen Daten können sich im Sinne des technischen Fortschritts ändern.

Dieser NVR ist für nur für den Inneneinsatz.

WICHTIGER HINWEIS



Besonders bei diesem LUPUSNET Modell müssen Sie auf die Sicherheitshinweise achten. Falls Sie sich mit der Installation einer Solchen nicht auskennen, kontaktieren Sie einen Elektronikfachmann.

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Benutzung des Gerätes vollständig, bewahren Sie die Anleitung auf und geben Sie sie weiter, wenn Sie das Gerät an andere Personen übergeben.

Das Blitzsymbol in einem Dreieck, weist auf die Gefahr eines elektrischen Schlags hin. Öffnen Sie niemals das Kameragehäuse oder das Gehäuse des mitgelieferten Netzteils

WARNUNG:

UM DIE GEFAHR EINES STROMSCHLAGES ZU VERRINGERN, FÜHREN SIE DIE INSTALLATION NIEMALS IM FREIEN BEI NÄSSE DURCH.

INSTALLATION:

"DIE INSTALLATION DES NVR SOLLTE NUR VON QUALIFIZIERTEN FACHKRÄFTEN VORGENOMMEN WERDEN." Dieser NVR ist ein hochwertiger Netzwerkvideorekorder. Beachten Sie unbedingt folgende Sicherheitshinweise

- Behandeln Sie den Rekorder behutsam, starke Vibrationen oder Stöße können den Rekorder beschädigen.
- Berühren Sie niemals Interne-Bauteile, der Rekorder könnte beschädigt werden.
- Installieren Sie den Rekorder nicht in der Nähe von starken elektrischen Leitungen. Dies könnte die Aufnahmen beeinträchtigen.
- Beachten Sie die max. Feuchtigkeits- und Temperaturbedingungen.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Der Rekorder enthält Kabel, die zu Strangulierungen führen und kleine Teile, die verschluckt werden können. Montieren Sie die Kamera so, dass sie von Kindern nicht erreicht werden kann. Lassen Sie Verpackungsmaterialien nicht achtlos liegen, diese können für spielende Kinder zu einer Gefahr werden.

Sollten Sie Fehler feststellen

Falls Fehler auftreten sollten, ziehen Sie den Strom des Rekorders und kontaktieren Sie Ihren Lieferanten. Weitere Benutzung erhöht die Gefahr eines Brands oder eines elektrischen Schlags.

Bestimmungsgemäßer Einsatz

Der Rekorder ist für die allgemeine Videoüberwachung bzw. für die Aufzeichnungen. Er ist im Innenbereich einsetzbar. Bei Installation und Einsatz ist darauf zu achten, dass Persönlichkeitsrechte von Personen nicht verletzt werden. Eine Überwachung von Personen ohne deren Wissen und Einverständnis ist nicht zulässig. Ein anderer Einsatz als in dieser Bedienungsanleitung beschrieben ist nicht zulässig und führt zu Gewährleistungs- und Garantieverlust sowie zu Haftungsausschluss. Dies gilt auch für Veränderungen und Umbauten.



Entsorgungshinweise:

Gerät nicht im Hausmüll entsorgen!

Dieses Gerät entspricht der EU-Richtlinie über Elektronik- und Elektro-Altgeräte Altgeräteverordnung) und darf daher nicht im Hausmüll entsorgt werden. Entsorgen Sie das Gerät über Ihre kommunale Sammelstelle für Elektronik-Altgeräte!

Dieses Produkt enthält einige Softwareprogramme, die unter die GPL Lizenz für freie Software fallen.

Dieses Produkt enthält Software, die von dritten Parteien entwickelt wurde und/oder Software, die der GNU General Public License (GPL) und/oder der GNU Lesser General Public License (LGPL) unterliegt. Den Quellcode dieser Programme senden wir Ihnen gerne auf Anfrage zu. Der GPL- und/oder LGPL-Code, der in diesem Produkt verwendet wird, wird UNTER AUSSCHLUSS JEGLICHER GEWÄHRLEISTUNG angeboten und unterliegt dem Copyright eines oder mehrerer Autoren. Für weitere Details siehe auch den GPL- und/oder LGPL-Code dieses Produktes und die Nutzungsbestimmungen von GPL und LGPL.

Den kompletten Lizenztext können Sie über http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html einsehen. Eine inoffizielle deutsche Übersetzung finden Sie unter: http://www.gnu.de/documents/gpl.de.html

Rekorder auspacken und anschließen

Prüfen Sie gleich nach Erhalt ob der Rekorder vollständig und unversehrt geliefert wurde. Fehlende Teile oder Beschädigungen können nur innerhalb der ersten 2 Wochen anstandslos reklamiert werden.

Verbinden Sie den Rekorder mit dem mitgelieferten Netzteil und über ein LAN Kabel mit Ihrem Router, Switch oder der Netzwerkdose.

Die Anschlüsse finden Sie direkt an der Hinterseite des Rekorders:



Im Normalfall wird der Netzwerkanschluss des Rekorders mit Ihrem Internet-Router (z.B. Fritzbox oder Speedport) verbunden.

Eine solche Verbindung haben wir folgend skizziert:



Sie können nun entweder den Rekorder mit einem PC-Bildschirmverbinden und über diesen mit der mitgelieferten Maus einstellen oder direkt die Client-Software auf einem PC in Ihrem Netzwerk Installieren.

Mit Monitor und Maus konfigurieren

Haben Sie Maus und Monitor an den Rekorder angesteckt und eine Festplatte installiert (diese wird einfach von oben eingesteckt bis diese einrastet), können Sie den Rekorder starten. Direkt am Anfang werden Sie gefragt, ob Sie die Festplatte formatieren möchten. Klicken Sie auf OK. Die Formatierung kann zwischen 5-30 Minuten in Anspruch nehmen.



Nachdem der Rekorder gestartet ist, klicken Sie unten rechts auf das Einstellungen Symbol:



Sie sehen nun das Einstellungen-Menu. Klicken Sie hier auf Netzwerk

m,

Klicken Sie dann auf IP-Einstellungen. Geben Sie nun entweder eine feste IP-Adresse oder stellen Sie auf DHCP (wir empfehlen DHCP).

Klicken Sie nun auf das System-Einstellungen Symbol:



Wählen Sie hier bei "Language" die Sprache "Deutsch" aus. Klicken Sie dann auf Zeit-Setup und stellen Sie das Datum und die Uhrzeit korrekt ein. Danach können Sie noch unter "Monitor-Ausgabe" eine passende Ausgabeauflösung für Ihren Monitor / TV wählen. Bei 17 Zoll empfehlen wir 1024x768 (Standard), bei 19 Zoll 1280x1024

und bei allen 16:9 Monitoren: 1280 x 720 Pixel (=HD720p). Starten Sie den Rekorder neu.

Klicken Sie nach dem Neustart nun im Hauptmenu auf das Symbol für Kameraeinstellungen:



Wählen Sie nun ganz unten Quick-Setup, wenn Ihre Kameras bereits Vorkonfiguriert sind (eine passende Adresse besitzen).

Im folgenden Menu wählen Sie oben links "IP-Kamera suche". Es werden nun alle im Netzwerk befindlichen LUPUSNET HD – Kameras gesucht und aufgelistet. Setzen Sie einen Haken bei "aktivieren" um die Kamera dem Rekorder hinzuzufügen und dann auf speichern. Sie sollten nun die Kameras im Live-Fenster sehen.

Um nun bei Bewegung aufzuzeichnen, gehen Sie in das Aufnahme-Menu:

-

Wählen Sie als "Aufnahme Modus" statt "Manuell" "Zeitplan" aus und geben Sie an wann der Rekorder bei Bewegung aufzeichnen soll. Klicken Sie anschließend auf speichern.

Wählen Sie das Kamera-Einstellungen Menu was und dann "Bewegungs Setup". Hier können Sie die Bereiche und die Sensitivität der Erkennung definieren.

Bei weiteren Fragen erreichen Sie unsere Hotline Mo-Fr von 08:30 Uhr bis 17:00 Uhr unter 06341-93553-0

Hinweis: Die Verbindung vom Computer / Laptop zum Router kann natürlich auch drahtlos erfolgen.

Wenn Sie die Verbindung hergestellt und den Rekorder auch bereits mit Strom versorgt haben sollten, erkennen Sie dies an einer blinkenden grünen / orangenen LED an der Kamera und am Router.

Ist dies der Fall, legen Sie nun bitte die mitgelieferte Software CD in Ihr Laufwerk. Folgendes Fenster sollte nun aufgehen:



Klicken Sie nun auf "IP Kamera / Rekorder im Netzwerk suchen".

Es öffnet sich ein Programm zum Auffinden aller IP-Kameras und Rekorder im Netzwerk.

Sperion Same Guerrand	Restaur22					
LUCAN **	n hannen, IPAdees und Gateway zu ändern	Name IP Netxask Gateway DNS 1 DNS 2 Fort1 MAC	C Statisc IP_C 192 168 255 255 192 168 192 168 168 95 00:0F:01	(* 1 Camera 0 255 0 0 192 80 0:21:82 Bestät	08CP 31 0 250 1 1 1 5D7 21gen	
1. voi 2. Add 3. Gite 5. Ein 5. Ein	iter Sie das getundene Gerät. em Sie recht die Ginstellungen. Em Sie bestüßigen. Die bestüßigen. Dappeblick startet die Verbindung.			been	den	

Hinweis:

- Möglicherweise meldet sich beim Öffnen des Programms Ihre Firewall. Bitte klicken Sie auf "erlauben" um dem Programm die Suche im Netzwerk zu gestatten. Starten Sie danach den "Finder" neu.
- Sollten Sie mehrere Kameras / Rekorder gekauft haben, schließen Sie zunächst nur ein Gerät an.

Der "Finder" sucht alle im Netzwerk befindlichen LUPUSNET HD Kameras und NVR-Rekorder. Um eine Suche manuell zu starten, klicken Sie auf "Suche Gerät".

IP_Camera	192.168.001.200	Name	IP_	_Camera	
		IP	192 16	8 1	200
		Netmask	255 25	5 255	0
		Gateway	192 16	81	1
		DNS 1	192 16	8 0	1
		DNS 2	168 95	5 192	1
		Port1		80	
		MAC	00:0F:0	DD:21:82	::D7
	Suche Gerät			Bestä	tigen
Jm den Namen, IP-Adresse Sie wie folgt vor: J. Wählen Sie das gefunde 2. Ändern Sie rechts die Eir 3. Klicken Sie bestätigen. I. Klicken Sie ISuche Gerät	: und Gateway zu änderi ne Gerät. Istellungen. I um erneut zu suchen.	n, gehen		heer	nden

Alle an das Netzwerk (Router) angeschlossen Kameras / Rekorder sollten nun unter "Geräteliste" aufgeführt werden. In unserem Beispiel wurde eine Kamera mit der IP-Adresse 192.168.1.200 (Werkseinstellung) gefunden.

Klicken Sie nun die gefundene Kamera / den Rekorder in der "Geräteliste" einmal an. Der Eintrag wird nun blau markiert und im rechten Bereich erscheinen alle wichtigen Verbindungsinformationen.

Ist der Rekorder wie oben beschrieben an Ihrem Router angeschlossen empfehlen wir die Einstellung DHCP zu verwenden, um die automatische IP-Adressvergabe zu aktivieren.

Klicken Sie hierzu auf "DHCP" und dann auf "Bestätigen".

Der Rekorder sollte nach kurzer Zeit mit neuer IP-Adresse in der "Geräteliste" auftauchen.

Klicken Sie nun doppelt auf den gefundenen Rekorder in der "Geräteliste".

Anschließend sollte sich Ihr Browser öffnen und eine Verbindung zum Rekorder herstellen. Ist dies nicht der Fall, wurde der Rekorder nicht richtig konfiguriert. Kontaktieren Sie Ihren Systemadministrator oder unseren Support.

Das Rekorder Webserver Interface



Das Rekorder Webserver Interface ist die interne Software des Rekorders. Über dieses Interface können alle Informationen und Funktionen des Rekorders manuell über den PC eingestellt werden. Natürlich können Sie diese Einstellungen auch mit einem an den Rekorder angeschlossenen PC-Bildschirm vornehmen.

Wenn Sie die IP-Adresse des Rekorders in den Internetexplorer oder Firefox eingetragen haben, oder die Verbindung direkt über den "Finder" gestartet haben, werden Sie nach Benutzernamen und Passwort gefragt. Diese sind Standardmäßig:

Benutzername: admin Passwort: admin

Nach erfolgreicher Eingabe von Benutzername und Passwort sehen Sie folgendes Bild:



Hinweis: kann je nach Version variieren

Mit einem Rechtsklick ins Livebild erscheint folgendes Untermenu:

Snapshot Record Start Mute Full Screen Zoom

Mit "Snapshot" können Sie vom aktuellen Livebild einen Schnappschuss erstellen. Mit "Record Start" wird eine Aufnahme auf dem lokalen PC gestartet Mit "Mute" kann die Audioübertragung (falls vorhanden) gestoppt werden Mit "Full Screen" wird das Kamerabild auf Vollbild vergrößert (geht auch mit Doppelklick). Mit der Taste "ESC" können Sie den Vollbildmodus wieder verlassen. Mit "Zoom" öffnet sich das Menu für den digitalen Bildzoom.



Das Livebild des Rekorders



Das Einstellungen Menü

o° h

haben Sie Zugriff auf alle Rekorderinformationen und

Im Einstellungen Menü –funktionen.

Klicken Sie im Livebildmodus oben rechts auf das Einstellungensymbol das Einstellungenmenü zu öffnen. Sie sehen dann folgendes Bild:

um

System	System Information		
System Information	 Server Information 		
Jser Management	Server Name:	LUPUSNET NVR-LE9	
System Update	MAC Address:	00:0f:0d:16:16:a1	
Network	NTP Setting		
P Setting	Apply		
PPOE			
DDNS			
Mail & Ftp			
OHCP Server			
HTTP Notification			
of Others			
Player			
NVR Setting			

Mit dem Button delangen Sie jederzeit zurück ins Livebild-Fenster.

Auf der linken Seite finden Sie eine Übersicht des Einstellungenmenus. Dieses unterteilt sich in drei Schwerpunkte:

- 1. System
- 2. Network
- 3. Others

System

System-Information

a) Webserver Einstellungen

💣 System	System Information		
System Information	 Server Information 		
User Management	Server Name:	LUPUSNET NVR-LE9	
System Update	MAC Address:	00:0f:0d:16:16:a1	
Network	► NTP Setting		
IP Setting	Apply		
PPPoE			
DDNS			
Mail & Ftp			
DHCP Server			
HTTP Notification			
others			
Player			
NVR Setting			

Im Menü System-Information sehen Sie die MAC-Adresse des Rekorders. Hier können Sie auch den Namen ändern sowie unter "NTP Setting" einen Zeitserver eintragen, der die Uhrzeit automatisch einstellt.

Benutzerverwaltung

System	User Management				
System Information	Authority Setting				
User Management	HDD Format Password Check:	Enable	ODisable		
System Update	Anonymous Login:	©Enable	Oisable		
Network	Password Protection:	©Enable	Oisable		
IP Setting	Apply				
PPPoE	User List				
DDNS	Username	User Group	Modify	Remove	Add User
Mail & Ftp	admin	Edit			
DHCP Server					
HTTP Notification					
others					
Player					
NVR Setting					

a) HDD Format Password Check

Fragt vor dem Löschen der Festplatte nach dem Benutzernamen und dem Passwort

b) Anonymous Login

Ermöglicht das Betrachten des Livebildes ohne Benutzernamen und Passwort. Das Einstellungen-Menu kann allerdings nicht betreten werden.

c) Add User

Ermöglicht das Hinzufügen von Benutzern. <u>PTZ</u>: ermöglicht das Steuern von PTZ-Kameras <u>Gast</u>: ermöglicht nur das Sehen des Livebildes. Das Einstellungen-Menü kann allerdings nicht betreten werden.

d) User List

Listet alle angelegten Benutzer auf. <u>Bearbeiten</u>: ermöglicht das Ändern eines Benutzers <u>Löschen</u>: ermöglicht das Löschen eines Benutzers Über das Menu Systemupdate können Sie Softwareupdates aufspielen oder die Kamera auf Werkseinstellungen zurücksetzen.

💣 System	System Update		
System Information	Firmware Upgrade		
User Management	Firmware Version:	L1.0.35_606 M1127	
System Update	New Firmware:		Durchsuchen
Network	Upgrade		
IP Setting	Load Default		
PPPoE	New Load Setup From Default	Apply	
DDNS	New Load Setup From:		Durchsuchen Apply
Mail & Ftp	Backup Setup:	Download	
DHCP Server			
HTTP Notification			
Others			
Player			
N/D Cotting			

a) Firmware-Upgrade

<u>Firmware Version</u>: Hier sehen Sie die aktuelle Firmware-Version des Rekorders. Updates finden unter der Rekorderbeschreibung auf <u>www.lupus-electronics.de</u>.

<u>Neue Firmware</u>: Geben Sie über "Durchsuchen" die neue (entpackte) Firmwaredatei an, die Sie aufspielen möchten. Schalten Sie auf keinen Fall während des Update-Prozesses die Kamera oder den PC aus und trennen Sie nicht die Netzwerkverbindung. Dies kann die Kamera irreparabel beschädigen.

b) New Load Setup From Default

Setzt alle Einstellungen auf die Standardwerte zurück. Alle getätigten Einstellungen gehen verloren. Die Kamera wird dadurch neu gestartet.

c) New Load Setup From

Über diesen Menüpunkt können Sie alle Einstellungen der Kamera in einer Datei von einer Datei laden.

d) Backup Setup

Mit dieser Funktion kann man seine Einstellungen als Configdatei auf dem PC speichern.

Im Menü Netzwerk können Sie alle Verbindungseinstellungen des Rekorders sehen und ändern. Diese sind die Grundlage für den Zugriff via Netzwerk oder Internet.

a) IP-Einstellungen

Im Menü IP-Einstellungen können Sie die gleichen Einstellungen vornehmen wie auch im "IP-Kamerafinder".

💣 System	IP Setting		
System Information	✓ IP Assignment		
User Management		OHCP	
System Update		©Static	
Network	IP Address:	192.168.1.220	
IP Setting	Subnet Mask:	255.255.255.0	
PPPoE	Gateway:	192.168.1.254	
DDNS	DNS 1:	192.168.0.1	
Mail & Ftp	DNS 2:	168.95.1.1	
DHCP Server	Web Page Port:	80	
HTTP Notification	UPNP Port Forwardi	ng	
Others	Apply		
Player			
NVR Setting			

<u>DHCP:</u> Sind Ihre Kameras mit einem Router oder Firmennetzwerk verbunden, ist üblicherweise ein DHCP-Server aktiv. Dieser vergibt allen

angeschlossenen Geräten eine passende IP-Adresse.

<u>Statisch:</u> Wenn Sie die IP-Adresse selbst vergeben möchten, wählen Sie fest. <u>Web Page Port:</u>

Ändern Sie hier den Port des Rekorders (Standardmäßig 80). Achten Sie jedoch darauf, dass bei abweichendem Port dieser explizit in der URL mit angegeben werden muss (Bsp.: 192.168.0.30:10000)

b) UPnP

UPnP steht für Universal Plug'n'Play. Es ermöglicht die einfache Anzeige von Geräten im Netzwerk sowie die automatische Portweiterleitung für den Zugriff über das Internet.

S		
IP Setting		
► IP Assignment		
 UPNP Port Forwarding 		
Enabled		
External HTTP Port:	80	
External RTSP Port:	554	
Apply		
	 IP Setting IP Assignment UPNP Port Forwarding Enabled External HTTP Port: External RTSP Port: Apply 	IP Setting IP Assignment UPNP Port Forwarding Enabled External HTTP Port: 80 External RTSP Port: 554

Die UPnP Funktion listet alle UPnP Geräte im Netzwerk auf und erleichtert somit den Zugriff vor allem über das Internet bei UPnP fähigen Routern.

<u>UPnP</u>: aktivieren oder deaktivieren Sie die UPnP Funktion. <u>External HTTP Port</u>: aktivieren oder deaktivieren Sie die UPnP Port Weiterleitungsfunktion. Wenn Sie einen UPnP fähigen Router haben können Sie hier den Port für den Zugriff von außen angeben. Die Portweiterleitung wird dann direkt im Router aktiviert (nötig für den Internetzugriff). <u>Externer RTSP Port</u>: Geben Sie den Port für den externen RTSP Zugriff an. PPPoE steht für Pont to Point Protocol over Internet. Es ermöglicht die Einwahl über einen DSL Anschluss in das Internet.

Wenn Sie keinen Router oder PC verwenden, der die Einwahl übernehmen soll (z.B. bei Baustellen), dann können Sie in diesem Menu Ihre Zugangsdaten eingeben. Die Kamera stellt dann automatisch die Verbindung zum Internet her.

	C	r b
💣 System	PPPoE	
System Information	PPPoE Setting	
User Management		©Enabled
System Update	Username:	
Network	Password:	
IP Setting	Send mail after dialed	
PPPoE		Enabled
DDNS	Subject:	NVR is dialed
Mail & Ftp	Apply	
DHCP Server		
HTTP Notification		
Others		
Player		

a) PPPoE Setting

Aktivieren oder deaktivieren Sie die Funktion.

<u>Benutzername</u>: Geben Sie hier Ihren Benutzernamen an (Am Beispiel der Telekom: AnschlußkennungTeilnehmernummer#Mitbenutzerkennung@t-online.de)

Kennwort: Geben Sie das Kennwort für Ihren Internetzugang an.

 b) Send mail after dialed Setzen Sie einen Haken bei aktiviert um sich eine Mailbenachrichtigung bei Verbindungsaufbau zusenden zu lassen.
 <u>Betreff</u>: Geben Sie einen Betrefftext für die Email an.

DDNS

In diesem Menu können Sie je nach Kameramodell die GSM PPPoE Verbindungsdaten angeben, sowie die DYNDNS Anmeldedaten.

💕 System	DDNS			
System Information	DDNS Setting			
User Management		©Enabled ©Di:	sabled	
System Update	Provider:	lupus-ddns.de	•	
Retwork	Hostname:			
IP Setting	Username:			
PPPoE	Password:			
DDNS	Schedule Update:	1440	Minutes	
Mail & Ftp	State			
DHCP Server	IDLE			~
HTTP Notification				~
others	Apply			
Player NVR Setting	1. Schedule Update: F behind the ICS or N remain to off. 2. Please note that the once every 5 minute recommended	Feature of DDNS schedule u IAT devices. Update range fi e hostname will be blocked es to 60 minutes. In general	update is designed for IP proc rom every 5 (minutes) to 5000 by DynDNS.org if schedule up , schedule update in every 14	ducts which installed) (minutes) and 0 odate is more than 40 minutes is

DDNS Einstellungen

Hier können Sie Ihre DDNS-Daten eingeben. Diese sollten Sie jedoch immer nur in einem Gerät pro Standort verwenden. Die LUPUS-Electronics GmbH bietet hierzu einen kostenfreien Dienst an, der allen LUPUS-Kunden zur Verfügung steht. Eine Beschreibung finden Sie am Ende dieses Handbuchs.

Provider: Wählen Sie hier den Provider aus, bei dem Sie sich registriert haben (Wir empfehlen lupus-ddns.de oder no-ip.org). <u>Hostname:</u> Geben Sie den von Ihnen gewählten Hostnamen an. Z.B. "Meinrekorder.no-ip.com" <u>Username:</u> Geben Sie den Benutzernamen an, mit dem Sie sich bei dem DDNS-Anbieter anmelden. <u>Passwort:</u> Geben Sie das Passwort an, mit dem Sie sich bei dem DDNS-Anbieter anmelden. <u>Aktualisiert alle:</u> Geben Sie die Zeit in Minuten an, nach denen DDNS aktualisiert werden soll.

Mail & FTP

In diesem Menu geben Sie die Zugangsdaten Ihres Email-, und FTP-Accounts an.

💕 System	Server Settings			
System Information	▼ Mail Setting			
Jser Management	Mail Setting:	Motion Alarm		
System Update	Mail Server:			
Network	SMTP Port:	25	(Default 25)	
P Setting	Username:			
PPoE	Password:			
DDNS	Sender's Mail:			
Aail & Ftp	Receiver's Mail:			
HCP Server	Bcc Mail:			
ITTP Notification	► FTP Setting			
Others	Apply			
laver				
layer				

a) Mail-Einstellungen

Mail Setting: Geben Sie an wann die Mails versendet werden sollen. Bei Bewegung (Motion) oder bei Sensoreingang (Alarm) <u>Mail-Server</u>: Geben Sie hier den SMTP Server Ihres Email-Anbieters an <u>Mail Port</u>: Geben Sie hier den Port des Mailservices an. <u>Username</u>: Geben Sie hier Ihren Kontonamen ein (ohne @Domainname) <u>Password</u>: Geben Sie hier das Passwort Ihres Emailkontos an. <u>Senders Mail</u>: Geben Sie hier die komplette Adresse Ihres Emailkontos an. <u>Receivers</u>: Geben Sie hier die komplette Empfängeradresse an <u>BCC an</u>: Geben Sie hier den Empfänger der Blindkopie an.

b) FTP-Einstellungen

Geben Sie hier Ihre FTP-Zugangsinformationen an, falls Sie Bilder oder Videos auf Ihren FTP-Server hochladen möchten.

Hinweis: Die Kamera kann immer nur eine Datei hochladen. Ist diese noch mit dem Upload beschäftigt, kann keine weitere Aufnahme erfolgen.
<u>FTP Setting:</u> Geben Sie an wann die Bilder versendet werden sollen. Bei Bewegung (Motion) oder bei Sensoreingang (Alarm)
<u>FTP-Server</u>: Geben Sie die IP-Adresse oder den Domainnamen Ihres FTP-Servers ein.
<u>Username</u>: Geben Sie den Benutzernamen Ihres FTP-Servers ein.
<u>Password</u>: Geben Sie das Kennwort Ihres FTP-Servers ein.
<u>Port</u>: Geben Sie den Port Ihres FTP-Servers ein (Standard 21).
<u>Path:</u> Geben Sie den Pfad auf Ihrem FTP Server ein.

DHCP Server

In diesem Menü können Sie einen DHCP-Server aktivieren, falls Sie zum Beispiel den Rekorder mit einem Switch / Hub und den Kameras alleine in einem Netzwerk betreiben möchten. Der Rekorder vergibt dann allen Geräten im Netz eine IP mit den angegebenen Einstellungen.

🗳 System	DHCP Server			
system Information	DHCP Server Setup			
Jser Management	Enabled			
system Update	Start IP Address:	168.95.1.1		
Network	End IP Address:	168.95.1.254	•	
^o Setting	Lease Time:	10	Days:	
PPOE	Apply			
DNS				
Iail & Ftp				
HCP Server				
ITTP Notification				
Others				
layer				
ND O-#i				

Der aktivierte DHCP Server vergibt IP-Adressen zwischen der hier angegebenen Start- und End- IPadresse.

Unter "Lease Time" kann man angeben wie viele Tage die gleiche IP-Adresse für ein DHCP-Gerät im Netzwerk vergeben wird. Man kann eine Zahl zwischen 1 und 30 wählen.

HTTP Notification Setup

Diese Funktion sendet bei Ereignis einen http.get Befehl. Dies kann unterschiedlich verwendet werden. Zum Beispiel könnte man eine SMS versenden. Hierzu gibt es zahlreiche Anbieter wie z.B. www.smsgateway.de.

Ein solcher Befehl zum versenden einer SMS könnte dann wie folgt aussehen: <u>http://gateway.smstrade.de/?key=KEY&to=Handynummer&message=Alarm+wurde+</u> <u>erkannt!=gold&from=IPCAMERA</u>

Aktivieren oder deaktivieren: Wählen Sie ob Sie diese Funktion aktivieren oder deaktivieren möchten.

Notify http URL: Tragen Sie hier den http.get Befehl ein.

Enable: Aktivieren Sie durch setzen eines Hakens diese Funktion <u>HTTP Server</u>: Geben Sie die Adresse des Servers an <u>Port</u>: Geben Sie den Ports des Servers an <u>Username</u>: Geben Sie den Benutzernamen an <u>Password</u>: Geben Sie das Passwort an <u>CGI</u>: Geben Sie den Namen des Scripts an

Others (Kameras hinzufügen und einrichten via Webserver)

a) Player

Wenn Sie auf "Player" klicken, laden Sie sich einen Videoplayer herunter, mit dem Sie gesicherte Aufnahmen des Rekorders wiedergeben können. Bei dem heruntergeladenen Player handelt es sich nicht um ein Virus, der Download wurde nur nicht von Microsoft signiert.

b) NVR Setting

Über dieses Menü können Sie auf fast alle wichtigen Funktionen des Rekorders zugreifen (z.B. Kameraeinstellungen, Aufnahmeeinstellungen, Zeitplaneinstellungen, Alarmeinstellungen, Festplatten- und Systemeinstellungen)

Die CMS Software installieren

Die CMS-Software ermöglicht den Zugriff auf einen oder mehrere LUPUSNET – LE904/909 Rekorder. Diese ermöglicht unter Anderem das Betrachten von unterschiedlichen Kamerazusammenstellungen mehrerer Rekorder.

Um diese zu installieren gehen Sie bitte wie folgt vor:

Legen Sie die mitgelieferte CD in Ihr Laufwerk und wählen Sie dann im Autostartmenu "CMS-Software installieren" aus.



Befolgen Sie dann die Installationsanweisungen.

Sie finden dann eine neue Verknüpfung auf Ihrem Desktop namens "LUPUSNET HD CMS". Führen Sie diese aus.

Sie sehen folgenden Loginbildschirm:



Geben Sie folgende Anmeldeinformationen ein:

Benutzername: admin Passwort: admin

Klicken Sie dann zum Starten auf folgendes Symbol 🛌.

Sobald die Software gestartet hat sollten Sie dieses Hauptfenster sehen:



Das CMS-Hauptfenster

Im CMS-Hauptfenster können Sie alle Kameras Ihrer jeweilig eingestellten Gruppe sehen. Das können zum Beispiel alle oder einige Bilder eines oder mehrerer Rekorder sein. Sie können zwischen Mehrfach- und Einzelbildanzeige umschalten, die E-Map starten, Autobildweiterschaltungen und vieles mehr bedienen.

No Video	No Video	No Video	No Video	No Video	No Video	
No Video	No Video	No Video	No Video	No Video	No Video	
No Video	No Video	No Video	No Video	No Video	No Video	GR
No Video	No Video	No Video	No Video	No Video	No Video	P L S T
No Video	No Video	No Video	No Video	No Video	No Video	₽
No Video	No Video	No Video	No Video	No Video	No Video	
Event L	ist	Digitaler Zoom				Audio
						USER:admin

Hauptfunktionen:

Doppel Klick

Ein Doppelklick auf einen Kamerakanal vergrößert diesen auf die Einzelansicht.

Splitscreen



Sie haben die Auswahl zwischen 5 unterschiedlichen Darstellungsvarianten:

1. Einzelbild

Es wird nur ein Kanal angezeigt. Durch erneutes Klicken wird zum folgenden Kamerakanal weitergeschaltet.

2. Quadbild

Es werden 4 Kanäle angezeigt. Durch erneutes Klicken wird zu den nächsten 4 Kamerakanälen weitergeschaltet.

3. 9-geteiltes Bild

Es werden 9 Kanäle angezeigt. Durch erneutes Klicken wird zu den nächsten 9 Kamerakanälen weitergeschaltet.

4. 16-geteiltes Bild

Es werden 16 Kanäle angezeigt. Durch erneutes Klicken wird zu den nächsten 16 Kamerakanälen weitergeschaltet.

5. 32-geteiltes Bild

Es werden 32 Kanäle angezeigt. Durch erneutes Klicken wird zu den nächsten 32 Kamerakanälen weitergeschaltet.

КЯ

Vollbild **🖬 🎽**

Schaltet den aktuellen Kamerakanal auf Vollbild. Dabei wird das Menu ausgeblendet. Mit der "Esc" Taste kehren Sie zur normalen Ansicht zurück.

Minimieren 🗷 🕏

Minimiert die Software. Durch Doppelklicken des kleinen HD-Icons in der Windows Task-Leiste unten Links kehren Sie in das Hauptinterface zurück.



УК

Aktiviert die automatische Kanalweiterschaltung



Öffnet die Emap mit Lageplan der Kameras. Den Lageplan können Sie im Einstellungenmenu bearbeiten.



Sind an dem System mehrere Monitore angeschlossen, wird durch ein Klick auf die Taste der Multimonitor-Betrieb ein- bzw. ausgeschaltet.



Multiview

Verteilt die Kamerakanäle automatisch auf die 2 angeschlossenen Monitore.

|--|

Benutzer an- bzw. abmelden.



Manuelle Aufzeichnung

Ein-/Ausloggen

Startet die Aufzeichnung aller Video- und Audio-Kanäle. Beim Klick auf STOPP wird die Aufzeichnung gestoppt.



Wiedergabe

Wechselt zum Wiedergabeinterface. Mit diesem lassen sich alle gespeicherten Aufnahmen suchen und wiedergeben.



Einstellungen

Wechselt zum Einstellungen-Menu

Beenden

Beendet die LupusnetHD-Software. Falls Sie ausgeloggt sind, müssen Sie zunächst Benutzernamen und Passwort zur Authentifizierung angeben.

Audio

Schaltet die Audioübertragung der gewählten Kamera ein.

PTZ-Steuerung

Über das Steuerkreuz in der Mitte der unteren Interfaceleiste können Sie alle angeschlossenen steuerbaren Kameras kontrollieren.

Live-Zoom



Befinden Sie sich im Einzelkanalmodus, sehen Sie unten links eine Miniaturbilddarstellung des Kamerakanals. Mit dem Regler daneben können Sie den Digitalzoom für dieses Bild aktivieren. Im Vorschaubild können Sie dann den zu vergrößernden Bildbereich auswählen.

Kamera-Gruppen

Mit der an der Seite befindlichen Gruppenlist, die bei Klick sich vergrößert, können G R O U P Sie nach der Konfiguration eine Verbindung zu den eingerichteten Kameragruppen aufbauen.

Datensicherung

Mit dem Symbol 💌 gelangen Sie in das Menu zur Datensicherung. In diesem können Sie eine Start- und Endzeit angeben sowie den Speicherort.

PTZ-Menu

Im PTZ-Menu können Sie steuerbare Kameras drehen, schwenken, vorprogrammierte Punkte anfahren oder Touren starten.

Event List

In der Event List sehen sie alle kürzlichen Ereignisse.

Live, Systemprotokoll und Schnappschuss

Mit diesen Symbolen können Sie entweder eine Live-Verbindung herstellen, die Systemmeldungen ansehen, oder einen Schnappschuss der aktuellen Live-Bilder erstellen.









Über den Button gelangen Sie vom Hauptfenster in das Einstellungen Menu. Hier können Sie zum Beispiel Ihre Rekorder der Software hinzufügen:

Area	Setup	Liveansicht Kanal		
GRUPPENLISTE	DVR-LISTE			
Group List	DVR List			
Group1				

Das Einstellungen-Menu unterteilt sich in folgende Untermenus:

Einstellungen Gruppe, Einstellungen DVR, Einstellungen System, Einstellungen Benutzer, Event Setup und Über.

Gehen Sie zunächst in das Menu "Einstellungen DVR" um der Software einen neuen Rekorder hinzuzufügen. Klicken Sie hierzu auf das "PLUS"-Symbol und geben Sie dann die IP-Adresse, den Port, Benutzernamen und das Passwort ein:

DVR-LISTE	Verbindungsinformation Name LUPUSNET NVR-LES0:	
DVR List LUPUSNET NVR-LE904	IP/Domain 192.168.0.45	0
CH01 CH02	Port 80	
CH03	Benutzer admin	
CH04	Kennwort ****	
	+ - 🗭	
	PTZ Einstellungen	

Hinweis: Mit dem Symbol gelangen Sie in die Grundeinstellungen des DVR.

Gehen Sie dann zurück in das Gruppenmenu:

	Area Setup	Liveansicht Kanal	
GRUPPENLISTE	DVR-LISTE		
Group List	■ DVR List		
🖬 Group1	LUPUSNET NVR-LE904		
∎-Areal			
	CH03		
	CH04		
	- CH03 - CH04		

Ziehen Sie nun den gefundenen Rekorder oder nur einzelne Kameras aus der DVR-Liste nach links in die Gruppenliste.

DynDNS-Konto erstellen

Seit kurzem bietet LUPUS-Electronics einen eigenen Dyn-DNS Dienst an. Dieser wird benötigt um über das Internet auf Ihre Alarmanlage, Kameras oder Rekorder zugreifen zu können. Um sich eine DDNS-Adresse für den Zugriff von Außerhalb zu erstellen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Öffnen Sie die LUPUS-Webseite: http://www.lupus-electronics.de



 Loggen Sie sich mit Ihrer Email-Adresse und Ihrem Passwort ein. Falls Sie noch kein Konto bei uns haben, erstellen Sie dieses bitte zuvor über den Button "Mein Konto".

Suc	he	<u> </u>	Login maxm	ustermann@gmx.de	Pass .	
S		Startseite	Produkte	Mein Konto	Warenkorb	zur Kasse

- 3. Klicken Sie dann auf "Mein Konto".
- 4. In Ihrer Kontoübersicht finden Sie weiter unten den Bereich "Lupus DDNS":

	- Mein Konto	
uppe: old Sie hier mehr r tem für artner	» Meine Kontoinformationen anzeigen oder ändern Adressbucheinträge anzeigen oder ändern Mein Passwort ändern	
Hotline	Meine Bestellungen weine bisherigen Bestellungen anzeigen	
Merkliste	E-Mail Benachrichtigungen Newsletter abonnieren oder abbestellen. Meine Produktbenachrichtigungen anzeigen oder ändern.	
allateur Suche	- Lupus DDNS	
B	Home Anmelden Registrieren Passwort vergessen Aktivierungs E-Mail erneut senden	
28 • • • • • • • • • •		
e Nachrichten		

- 5. Klicken Sie nun auf "Registrieren" und geben Sie die gleiche Email-Adresse an, die Sie auch bei der vorigen Anmeldung für Ihr LUPUS-Konto verwendet haben.
- 6. Aktivieren Sie Ihr Konto über den Link in der Email, die Sie nun erhalten haben müssten.
- 7. Loggen Sie sich nun mit Ihrem Benutzernamen und Ihrem Passwort ein.
- 8. Im DDNS-Menü klicken Sie auf "DNS":

- Lupus DDNS		
- Lupus DDNS	Home DNS Finstellungen	Aktive DNS-Adressen: test Jupus-ddns.de IP: 114.32.47.18 Edit x
	Abmelden	Neue DNS-Adresse hinzufügen: .lupus-ddns.de Hinzufügen
DDNS		

 Geben Sie nun unter "Neue DNS-Adresse hinzufügen" einen Namen an, mit dem Sie später über das Internet auf Ihre Alarmanlage, IP-Kamera oder Ihren Rekorder zugreifen können. In unserem Beispiel haben wir "test" angegeben. Ihr Hostname für den Fernzugriff lautet demnach:

test.lupus-ddns.de

Diesen Hostnamen geben Sie nun zusammen mit Ihrem DDNS-Benutzernamen und Ihrem DDNS-Passwort im Menü der XT1, Ihres Rekorders oder Ihrer IP-Kamera an.

Beispiel (IP-Kamera Menü):

💕 System	DDNS			
System Information	DDNS Setting			
User Management		●Enabled ©E)isabled	
System Update	Provider:	my.lupus-ddns	de 💌	
Network	Hostname:	test.lupus-ddns	de	
IP Setting	Username:	lupus		
PPPoE	Password:	•••••		
DDNS	Schedule Update:	1440	Minutes	
Server (Mail,Ftp)	State			
Image Setting Video Setting Audio Event Event Setting Schedule	Note: 1. Schedule Update: I automatically. The t *0: It will not update 2. dyndns.org & 3322. too frequently, it will	Depends on the input time ime range is from 5 to 500 s. .org: Update once per day I be blocked.	of Schedule Update, it will upda 10 minutes. is recommended (1440 minutes	te DDNS's web site per day). If updated
I/O Setting	Apply			
Log List				
SD Card				

LUPUS-Electronics[®] GmbH Lise-Meitner-Str.20, D-76829 Landau

Lise-Meitner-Str.20, D-76829 Landau Tel. +49 (0) 6341 93 55 3 0 Fax. +49 (0) 6341 93 55 3 20 E-Mail: info@Lupus-Electronics.de www.Lupus-Electronics.de