Portweiterleitung mit einer D-Link HorstBox

D-Link Building Networks for People		English Experten-Modus Status
Internet Telefonie	Netzwerk	ystem Hilfe Assistent
Internet ► DSL-Zugang ► Virtueller Server	Virtueller Server: Definieren Sie eine r eine lokale IP-Adres	Regeln - Bearbeiten Hilfe neue Regel für Ihren virtuellen Server und wenden Sie sie für sie an. Sie sie für
▶ Firewall	Regeln Name der Regel Protokoll Start-Port End-Port Port-Map IP-Adresse	Alarmanlaqe TCP
		X Abbrechen 🗸 Speichern

- 1. Öffnen Sie den Browser und rufen Sie Ihren Router auf.
- 2. Klicken Sie unter *Internet* auf *Virtueller Server*.



D-Link Building Networks for People		
Internet Telefonie	Netzwerk Sy	ystem Hilfe Assistent
Internet ► DSL-Zugang ► Virtueller Server ► Firewall	Virtueller Server: Definieren Sie eine r eine lokale IP-Adres Regeln Name der Regel Protokoll Start-Port End-Port Port-Map IP-Adresse	Regeln - Bearbeiten Hife Provide the server und wenden Sie sie für se an. Alarmanlage TCP 53080 53080 53080 192.168.0.106 X Abbrechen

- 3. Name der Regel: Tragen Sie hier einen Namen ein unter welchem diese Portregel im Router gelistet wird (frei wählbar).
- 4. Protokoll: Wählen Sie hier TCP als Protokoll aus.
- 5. Start-Port und End-Port: Wählen Sie hier einen öffentlichen Port den Sie freigeben wollen (frei wählbar, wir empfehlen einen 5stelligen Port z.B. 53080).
- 6. Port-Map: Wählen Sie hier den lokalen Port Ihres Gerätes aus (SSL Port: 443).
- *IP-Adresse:* Tragen Sie hier die lokale IP Adresse des Gerätes ein, dass Sie aus dem Internet erreichbar machen wollen.
- 8. Klicken Sie nun auf *Speichern* um die Portweiterleitung zu übernehmen.



© D-Link