# Portweiterleitung mit einer Digitalisierungsbox Smart

		Ausloggen
	SPRACHE ANSICHT	
	Schnellstart	
	Benutzer	
	Experte	
Ressourceninformationen	Vollzu	
CPU-Nutzung	0%	
Arbeitsspeichernutzung	42.6/12	7.9 MByte (33%)
ISDN Verwendung Intern		0 / 4 B-Kani
Aktive Sitzungen (SIF, RTP, etc)		
Aktive IPSec-Tunnel		0
SIP-Provider		
Nr. Beschreibung Registrar	Anschlussart	Link
	Ressourceninformationen         CPU-Nutzung         Arbeitsspeichernutzung         ISDN Verwendung Intern         Aktive Sitzungen (SiF, RTP, etc)         Aktive IPSec-Tunnel         SIP-Provider         Nr.       Beschreibung         Registrar	SPRACHE ANSIGHT Schneitsart Benutzer Experie CPU-Nutzung 0% Arbeitsspeichernutzung 42.6/12 ISON Verwendung Intern Aktive IStangen (SIF, RTP, etc



- 1. Öffnen Sie den Browser und rufen Sie Ihren Router auf.
- 2. Klicken Sie unter "Ansicht" auf "Vollzugriff".
- 3. Gehen Sie in das Menü "Netzwerk" → "NAT".



=			ikakanjen di aka sebana		Ausloggen ?
Digitalisierungsb	ox Smart 🔶	bintec elmeg 📭 🚥		SPRACH	E ANSICHT KONFIGURATION SPEICHERN
NAT-SCHNITTSTELLEN	NAT-KONFIGURATION				
NAT-Schnittstellen					
Schnittstelle	NAT aktiv	Loopback aktiv	Verwerfen ohne Rückmeldung	PPTP-Passthrough	Portweiterleitungen
BRIDGE_BR0			(m)		0
efm35-60			() <b>1</b>		0
LAN_EN1-4	-				0
LAN_EN1-4-1	-		())))		0
WAN_EFM35-60-1	-				0
					OK ABBRECHEN

4. Klicken Sie auf "NAT-Konfiguration" und dann auf "NEU".

						Ausloggen 🥐
Digitalisie	rungsbox S	Smart ( the bintec elme	s <b>T</b> • •		SPRACHE ANSICHT	
	LLEN NAT-KO	NFIGURATION				
NAT Konfiguration	-					
NAT-Koniiguratio	'n				Neu: Quell-IP/Maske-Port (Q)	
Beschr.	Rchtng.	Dienst/Protokoll	Quell-IP/Maske:Port	Ziel-IP/Maske:Port	Neu: Ziel-IP/Maske:Port (Z)	



	Ausloggen 🧿
Digitalisierungsbox Smart 🛛 💓 binter elmeg	SPRACHE ANSICHT KONFIGURATION SPEICHERN
NAT-SCHNITTSTELLEN NAT-KONFIGURATION	
Basisparameter	Ursprünglichen Datenverkehr angeben
Beschreibung I	Dienst Benutzerdefiniert
	Protokoll Bellebig 😏
Schnittstelle Beliebig	Quell-IP-Adresse/Netzmaske
Art des Datenverkehrs eingehend (Ziel-NAT)	Original Ziel-IP-Adresse/Netzmaske Beliebig
Substitutionswerte	
Neue Ziel-IP-Adresse/Netzmaske	

5. Nehmen Sie die folgenden Einstellungen vor:

# Basisparameter:

- Beschreibung: Name der Portweiterleitung
- Schnittstelle: Beliebig
- Art des Datenverkehrs: eingehend (Ziel-NAT)

### Ursprünglichen Datenverkehr angeben:

- Dienst: Benutzerdefiniert
- Protokoll: TCP
- Quell-IP-Adresse/Netzmaske: Beliebig
- Original Ziel-IP-Adresse/Netzmaske: Beliebig
- Original Ziel-Port/Bereich: *Port angeben* (externer Port, z.B. 53080).

#### Substitutionswerte

OK ABBRECHEN

- Neue Ziel-IP-Adresse/Netzmaske: *Netzwerk* und lokale IP Adresse eingeben
- Neuer Ziel-Port: *Original* ausschalten und lokalen Geräteport angeben (z.B. 443)
- 6. Klicken Sie nun auf "OK".



Assistenten		^			~	Ausloggen	Þ	0
Systemverwaltung			chargen	TCP(19)	Î	1		
Physikalische			clients_1	UDP/TCP ( 1024 - 4999 )		1		
VolP			clients_2	UDP/TCP ( 32768 - 65535 )	Î	1		
Endgeräte			daytime	TCP (13)	î			
Anrufkontrolle			dhcp	UDP/TCP ( 67 - 68 )	i i	1		
Anwendungen			discard	TCP (9)	Î	1		
LAN			dns	UDP/TCP (53)	î	1		
Wireless LAN					-			
Wireless LAN			echo-req	ICMP	•	/		
Netzwerk			echo-req-ipv6	ICMPV6	Î	1		
Multicast			esp	ESP	Î	1		
WAN			exec	TCP (512)		1		
VPN	~		finger	UDР/ГСР (79)	Î	1		
Firewall			ftp	TCP ( 21 )	î.	1		
Richtlinien					-			
Schnittstellen			gopher	UDP/TCP (70)	•			
Adressen					Seite: 1, Obj	ekte: 1 - 20, Summe o	ler Objekte:	82
Dienste								
Lokale Dienste	~							NEU

Systemverwaltung	~	Digitalisierungsbox Smart ( 🔶 📶 🗤 🗤	SPRACHE ANSICHT	
Physikalische Schnittstellen	~	DIENSTELISTE GRUPPEN		
VoIP	~			
Endgeräte	~	Basisparameter		
Anrufkontrolle	~			
Anwendungen	~	Beschnelbung XT		
LAN	~	Protokoli TCP •		
Wireless LAN	~	Zielportbereich		
Wireless LAN	~	443 443		
Notzwork		Quellportbereich		
Multicart	Ĵ			
WAN	Ť			OK ABBRECH
/PN	×			
irewall				
Richtlinien				
Schnittstellen				
Adressen				
Disorta				

7. Gehen Sie nun in das Menü *"Firewall"* → *"Dienste"* und legen Sie über *"NEU"* einen neuen Dienst an.

#### Basisparameter

- Bezeichnung: Name für diesen Dienst (beliebig wählbar).
- Protokoll: TCP
- Zielportbereich: 443 (bzw. der lokale Port Ihres Gerätes).
- Quellportbereich: "nicht beachten"



stemverwaltung ysikalische inittstellen	× ^									Ausloggen 🕒
ysikalische Inittstellen	~	Digitalisierung	sbox Smart 🕤	Eddar Group Company				SPRAG	CHE ANSICHT	
inittstellen	~	IPV4-FILTERREGELN								
			-							
r reräte	Ĵ									
ufkontrolle	Ĵ.	Filterregeln								
vendungen	•	Abfolge	Quelle	Ziel	Dienst		Aktion	<u>Richtlinie aktiv</u>		
	~									
eless LAN	~									
eless LAN	~	Standardfilterregeln								
troller		Abfolge	Quelle			Ziel	Dienst	Aktion	Richtlinie aktiv	
ticast	Ĵ.	n+1	Vertrauenswürdige Schr	ittstellen		/ Beliebig	Beliebig	Zugriff	Aktiviert	
N	~	n+2	Nicht vertrauenswürdige	Schnittstellen		Beliebig	Beliebig	Verweigern	Aktiviert	
	~									
wall										NEU OK AB
chtlinien										
nnittstellen										
ressen										
ienste										
sistenten	¥ Î									Ausloggen
temverwaltung	~	Digitalisierun	igsbox Smart 1	bintec elmeg					SPRACHE ANSICHT	
ysikalische	~	IPV4-FILTERREGEL	LN IPV6-FILTERREGE							
nittstellen		_								
P	Ť									
igerate	Ľ	Basisparameter								
rufkontrolle	Ě	Quelle			WAN_	•				
wenaungen	Ě	ziel			ANY	٠				
N	Č.	Dienst			XT	۲	]			
	Č.	Aktion				Zugriff •				
ntroller							_			
zwerk	~									
	~									
ticast	~									
ticast										
ticast N	<b>V</b>									
Iticast N N wall	V									
iticast N I I I I I I I I I I I I I I I I I I										

8. Gehen Sie nun in das Menü *"Firewall"* → *"Richtlinien"* und klicken Sie auf *"NEU"*.

## Basisparameter:

- Quelle: WAN\_ (bzw. die Bezeichnung der Schnittstelle die die Internetverbindung herstellt).
- Ziel: ANY
- Dienst: XT (bzw. der Schritt 7 angelegte Dienst)
- Aktion: *Zugriff*
- 6. Klicken Sie nun auf "OK" und danach auf "Konfiguration Speichern".

