Portweiterleitung mit einem ZYXEL Speedlink 5501

	Sicherheit					
D Übersicht	Firewall					
₩ Internet	Das Gerät ist gegen unberechtigtes Eindringen vom Zugangsnetz ausreichend gesichert.					
WLAN	Liste der eingerichteten Firewall-Regeln					
Sicherheit	Es sind keine Filterfunktionen eingerichtet.					
Port-Freigaben MAC-Adressfilter	Port-Freigabe ist ausgeschaltet.					
UPnP	MAC-Adressfilter					
愆 System 米 Einrichtungsassistent	Der MAC-Adressfilter ist ausgeschaltet. UPnP (Universal Plug and Play)					
Bedienungsanleitung	UPnP Statusinformationen sind ausgeschaltet.					

- 1. Öffnen Sie den Browser und rufen Sie Ihren Router auf.
- Achten Sie darauf, dass
 Ansicht → Experte gewählt
 ist.
- 3. Klicken Sie unter *Sicherheit* auf *Port-Freigabe*.



✓ Telefonie Ist of Sei ✓ WLAN Bei ✓ Netzwerk ✓ ✓ Sicherheit ✓	die SPI (Stateful Packet Ins; ite können Sie Ausnahmen ispielsweise können Sie für Port-Freigabe für folgend	pection)-Firewall aktiv, we konfigurieren und somit e r den Betrieb eines FTP S	rden alle einge einzelne Endge ervers in Ihrem	henden Datenverbindun räte in Ihrem Heimnetz vo	gen in Ihr Heimnetz	blockiert. Auf dieser
河 Sicherheit	1 off 1 forgulo o full forgotta	le Dienste aktivieren		ı Heimnetz den Port 21 fü	r die IP-Adresse de	machen. s Servers frei geben.
					-	
Firewall	me Endgerat	Protokoli	LAN-Port	Offentlicher Port	Quelizone	Aktiviert Einstellen
AC-Adressfilter JPnP 3 System Res	Neu servierte Ports: 5070/TCP/	UDP (VoIP), 7547/TCP, 10	001-10060/UD	P (VoIP)		
Einrichtungsassistent	eichern					

4. Klicken Sie auf *Neu*.



 Kombination: z.B. 25-100,80 		
Liste vordefinierter Anwendungen:		
bitte auswählen 🗸 🗸		
Liste der angeschlossenen Endge	äte:	
IP: 192.168.2.130 Name: Unbek	innt 🗸	
Name:	XT	
Adress-Typ:	IPv4 O IPv6	
Endgerät:	192 . 168 . 2 . 130	
Protokoll:	ТСР 🗸	
LAN-Port:	443	
Öffentlicher Port:	53080]
Externe IP-Adresse:	0.0.0	
Quellzone:	Internet/NTP/TR069 🗸	
Aktivieren:		

- 5. Liste vordefinierter Anwendungen: Bitte nichts auswählen
- Liste der angeschlossenen Endgeräte: Bitte wählen Sie hier Ihr LUPUS Gerät aus.
- 7. Name: Der Name für die Portfreigabe (frei wählbar).
- 8. Adress-Typ: IPv4.
- 9. Endgerät: Prüfen Sie, dass die IP Adresse mit dem Ihres LUPUS Gerätes übereinstimmt (wird normalerweise automatisch ausgefüllt).
- 10. Protokoll: TCP.
- *11. LAN-Port:* 443 (für XT1 Plus, XT2 Plus, XT3).
- 12. Öffentlicher Port: Frei wählbar (bitte immer einen 5-stelligen verwenden).
- 13. Externe IP-Adresse: Bitte leer lassen.
- Quellzone: Ihre Internetanbindung (wird normalerweise automatisch ausgefüllt).
- 15. Aktivieren: Ja.

