## Portweiterleitung mit einer <u>D-Link HorstBox</u>

<b>D-Link</b> Building Networks for People		HORSTB
Internet Telefonie	Netzwerk St	ystem Hilfe Assistent
Internet	Virtueller Server:	Regeln - Bearbeiten H
DSL-Zugang Virtueller Server Firewall	Definieren Sie eine r eine lokale IP-Adres	neue Regel für Ihren virtuellen Server und wenden Sie sie fü se an.
	Regeln	
	Name der Regel	Alarmanlage
	Protokoll	TCP ~
	Start-Port	53080
	End-Port	53080
	Port-Map	80
	IP-Adresse	192.168.0.106
		X Abbrechen 🗸 Speichern

© D-Link

- 1. Öffnen Sie den Browser und rufen Sie Ihren Router auf.
- 2. Klicken Sie unter *Internet* auf *Virtueller Server*.
- 3. <u>Name der Regel</u>: Tragen Sie hier einen Namen ein unter welchem diese Portregel im Router gelistet wird (frei wählbar).
- 4. <u>Protokoll</u>: Wählen Sie hier TCP als Protokoll aus.
- <u>Start-Port</u> und <u>End-Port</u>: Wählen Sie hier einen öffentlichen Port den Sie freigeben wollen (frei wählbar, wir empfehlen den Port 80 nicht zu verwenden).
- 6. <u>Port-Map</u>: Wählen Sie hier den lokalen Port Ihres Gerätes aus (Standardweb Port: 80; SSL Port: 443).
- 7. <u>IP-Adresse</u>: Tragen Sie hier die lokale IP Adresse des Gerätes ein, dass Sie aus dem Internet erreichbar machen wollen.
- 8. Klicken Sie nun auf <u>Speichern</u> um die Portweiterleitung zu übernehmen.

