Portweiterleitung mit einer Digitalisierungsbox Smart

		Ausloggen
	Schnellstart	
	Benutzer	
	Experte	
Ressourceninformationen	Volizie	
CPU-Nutzung	016	
Arbeitsspeichernutzung	42.6/127.9 MByte (33%)
ISDN Verwendung Intern		0 / 4 8-Kan
Aktive Sitzungen (SIF, RTP, etc)		
Aktive IPSec-Tunnel		0
SIP-Provider		
Nr. Beschreibung Registrar	Anschlussart	Link
Supplementation of the second s		
	Ressourceninformationen CPU-Hutzung Arbeitsspeichernutzung ISON Verwendung intern Aktive Sizzungen (SiF, RTP, etc) Aktive IPSec-Tunnei SIP-Provider Nr. Beschreibung: Registrar	SPRACHE ANSICHT XONURA Schnelissart Benutzer Experte CPU-Nutzung 0% Arbeitsspeichernutzung 42.6/127.9 MByte (ISON Verwendung Intern Attive Sizzungen (SIF, RTP, etc) Attive IPSecTunnel SIP-Provider Nr. Beschreibung Registzer Aeschlussart



- 1. Öffnen Sie den Browser und rufen Sie Ihren Router auf.
- 2. Klicken Sie unter "Ansicht" auf "Vollzugriff".
- 3. Gehen Sie in das Menü "Netzwerk" → "NAT".



					Ausloggen ?
Digitalisierungs	box Smart (🌪	bintec elmeg		SPRACE	E ANSICHT KONFIGURATION SPEICHERN
NAT-SCHNITTSTELLEN					
NAT-Schnittstellen					
Schnittstelle	NAT aktiv	Loopback aktiv	Verwerfen ohne Rückmeldung	PPTP-Passthrough	Portweiterleitungen
BRIDGE_BR0		()	(m)		0
efm35-60		0.0			0
LAN_EN1-4		00			0
LAN_EN1-4-1		00	()))		0
WAN_EFM35-60-1		0			0
					OK ABBRECHEN

4. Klicken Sie auf "*NAT-Konfiguration"* und dann auf "*NEU"*.

Digitalisierungsbox Smart Image: Constrained	SPRACHE ANSICHT KONFIGURATION SPEICHERN
NAT-SCHNITTSTELLEN NAT-KONFIGURATION NAT-Konfiguration Neu: Quell-IP/Maske	
NAT-Konfiguration Neu: Quell-IP/Maske	
NAT-Konfiguration Neu: Quell-IP/Maske	
Neu: Quell-IP/Maske	
	Part (0)
Beschr. Koning. Dienst/Protokoli Queli-IP/Maske:Port Ziel-IP/Maske:Port Neu: Ziel-IP/Maske:Port	vrt (Z)



	Ausloggen 🤫
Digitalisierungsbox Smart 🛛 💓 🔤 🗤 🗤	SPRACHE ANSICHT KONFIGURATION SPEICHERN
NAT-SCHNITTSTELLEN NAT-KONFIGURATION	
Basisparameter	Ursprünglichen Datenverkehr angeben
Beschreibung I	Dienst Benutzerdefiniert D
	Protokoll Bellebig
Schnittstelle Bellebig	Quell-IP-Adresse/Netzmaske
Art des Datenverkehrs	Original Ziel-IP-Adresse/Netzmaske Beliebig
Substitutionswerte	
Neue Ziel-IP-Adresse/Netzmaske	

5. Nehmen Sie die folgenden Einstellungen vor:

Basisparameter:

- Beschreibung: Name der Portweiterleitung
- Schnittstelle: Beliebig
- Art des Datenverkehrs: eingehend (Ziel-NAT)

Ursprünglichen Datenverkehr angeben:

- Dienst: Benutzerdefiniert
- Protokoll: TCP
- Quell-IP-Adresse/Netzmaske: Beliebig
- Original Ziel-IP-Adresse/Netzmaske: Beliebig
- Original Ziel-Port/Bereich: *Port angeben* (externer Port, z.B. 53080).

Substitutionswerte

OK ABBRECHEN

- Neue Ziel-IP-Adresse/Netzmaske: *Netzwerk* und lokale IP Adresse eingeben
- Neuer Ziel-Port: *Original* ausschalten und lokalen Geräteport angeben (z.B. 443)
- 6. Klicken Sie nun auf "OK".



Assistenten		î.			~	Ausloggen	Ð	0
Systemverwaltung			chargen	TCP (19)	Î	1		
Physikalische			clients_1	UDP/TCP (1024 - 4999)		1		
VolP			clients_2	UDP/TCP (32768 - 65535)	Î	1		
Endgeräte			daytime	TCP (13)	Î	1		
Anrufkontrolle			dhcp	UDP/TCP (67 - 68)	Î	1		
Anwendungen			discard	TCP (9)	Î	1		
LAN			dns	UDP/TCP (53)	Î	1		
Wireless LAN					-			
Wireless LAN			echo-req	ICMP	i i	1		
Controller Netzwerk			echo-req-ipv6	ICMPV6	Î	1		
Multicast			esp	ESP	Î	1		
WAN			exec	TCP (512)	Ĩ	1		
VPN	~		finger	UDP/TCP (79)	î	1		
Firewall			ftp	TCP (21)	î	1		
Richtlinien								
Schnittstellen			gopher	UDP/TCP (70)		1		
Adressen					Seite: 1, O	ojekte: 1 - 20, Summe	der Objekte:	: 82
Dienste								_
Lokale Dienste	~							NEU

Systemverwaltung	~	Digitalisierungsbox Smart 💓 🛗 🖬	SPRACHE ANSICHT	
Physikalische Schnittstellen	~	DIENSTELISTE GRUPPEN		
/oIP	~			
ndgeräte	~	Basisparameter		
rufkontrolle	~			
wendungen	~	XT		
AN	~	Protokoll TCP •		
reless LAN	~	Zielportbereich		
reless LAN	~	443 443		
.ontroller		Quellportbereich		
etzwerk	Ľ	U Nicht beachten		
uiticast	Ť			
AN	ř			OK ABBRECH
'n	~			
rewall				
Richtlinien				
Schnittstellen				
Adressen				
Dienste				

 Gehen Sie nun in das Menü "Firewall" → "Dienste" und legen Sie über "NEU" einen neuen Dienst an.

Basisparameter

- Bezeichnung: Name für diesen Dienst (beliebig wählbar).
- Protokoll: TCP
- Zielportbereich: 443 (bzw. der lokale Port Ihres Gerätes).
- Quellportbereich: *"nicht beachten"*



sistenten	~									
stemverwaltung	~	Digitalisierung	sbox Smart (🏹 📷	tec elmeg				SPRAC	HE ANSICHT 🔀	
sikalische	~	IPV4-FILTERREGELN								
p										
zerāte	•									
fkontrolle	~	Filterregeln								
endungen	~	Abfolge	Quelle	Ziel	Dienst	A	alon	<u>Richtlinie aktiv</u>		
	~									
less LAN	~									
ess LAN	~	Standardfilterregeln								
verk		Abfolge	Quelle			Ziel	Dienst	Aktion	Richtlinie aktiv	
icast	Ĵ.	n+1	Vertrauenswürdige Schnittstellen		1	Beliebig	Beliebig	Zugriff	Aktiviert	
	~	n+2	Nicht vertrauenswürdige Schnittst	ellen		Beliebig	Beliebig	Verweigern	Aktiviert	
	~									
rall										NEU OK ABBI
tlinien										
nittstellen ressen										
hnittstellen Iressen enste										
hnittstellen Jressen enste										Auslogen
intitstellen ressen enste istenten	ř	Digitalisierup	gshav Smart f	\bintec elmeg 😗 .				_	SODACHE ANSICHT	Ausloggen
inittstellen ressen inste stenten emverwaltung	× 1	Digitalisierun	gsbox Smart (🎔	bintec elmeg	•				SPRACHE ANSICHT	Ausloggen
nittstellen essen nste stenten emverwaltung sikalische hittstellen	* * *	Digitalisierun	gsbox Smart (💓	bintec elineg Exercises (The Constructions)					SPRACHE ANSICHT	Ausloggen
inittstellen ressen inste stenten kernverwaltung sikalische nittstellen	> * > >	Digitalisierun	gsbox Smart (🖋	bintec elmeg Tedrong Carport OPTIONEN	•				SPRACHE ANSICHT	Ausloggen
inittstellen ressen inste stenten eemverwaltung sikalische nittstellen o geräte	> > > > > > >	Digitalisierun IPV4-PilterRegel Basisparameter	gsbox Smart (N IPV6-FILTERREGELN	bintec elmeg Inductory Comp OPTIONEN					SPRACHE ANSICHT	Ausloggen
nittstellen essen nste enverwaltung sikalische siktstellen sigeräte ufkontrolle	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Digitalisierun IPV4-FILTERREGEI Basisparameter	gsbox Smart (bintec ellereg East exp Graph OPTIONEN	WAN				SPRACHE ANSICHT	Ausloggen
Initistellen ressen inste temverwaltung sikalische pgeräte geräte rendungen	* * * *	Digitalisierun IPV4-FILTERREGEI Basisparameter Quelle	gsbox Smart (🔶	bintec elineg biatr cap career OPTIONEN	WAN_	•			SPRACHE ANSICHT	Ausloggen
stenten stenten emverwaltung sikalische geräte ufkontrolle yendungen	* * * * * * *	Digitalisierun IPV4-PILTERREGEI Basisparameter Quelle Ziel	gsbox Smart (bintec elmeg Inducatory Commy OPTIONEN	WAN_ ANY	• •			SPRACHE ANSICHT	Ausloggen
Initistellen ressen inste enwerwaltung sikalische geräte geräte ufkontrolle verdungen j eless LAN	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Digitalisierun IPV4-PilterRegel Basisparameter Quelle Ziel Dienst	gsbox Smart (Dintec elmes Real Configuration OPTIONEN	WAN_ ANY XT	•			SPRACHE ANSICHT	Ausloggen
stenten stenten enverwaltung sikalische peräte endungen eless LAN roller	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Digitalisierun IPV4-PILTERREGEI Basisparameter Quelle Ziel Dienst Aktion	gsbox Smart (N IPV6-FILTERREGELN	Dintec elmeg Federations Comp	WAN_ ANY XT	v v Zugriff v			SPRACHE ANSICHT	Ausloggen
essen essen enverwaltung eikalische entstallen endungen eless LAN eless LAN eroller		Digitalisierun IPV4-PLTERREGEL Basisparameter Quelle Ziel Dienst Aktion	gsbox Smart (bintecelineg Bate Grap Gerge ОРПОМЕН	WAN_ ANY XT	v v Zugriff v			SPRACHE ANSICHT	Ausloggen
essen essen essenten emverwaltung ikalische enturgen endungen endungen endungen ess LAN ess LAN ess LAN ess LAN ess LAN ess LAN		Digitalisierun 1944 FILTERREGEL Basisparameter Quelle Ziel Dienst Aktion	gsbox Smart (Dintecelling Edit Corp Correct OPTIONEN	WAN_ ANY XT	v v Zugriff v			SPRACHE ANSICHT	
itatitalien essen istenten enverwaltung ikalische enterstellen itatiellen endungen less LAN less LAN verk icast		Digitalisierun IPV4 FILTERREGEI Basisparameter Quelle Ziel Dienst Aktion	gsbox Smart (Dintecelineg Directorporter	WAN_ ANY XT	• • Zugriff •			SPRACHE ANSICHT	Ausloggen
Ittistellen essen inste erriverwaltung ikalische ikalische eräte eräte endungen less LAN roller werk icast		Digitalisierun IPV4-PILTERREGEI Basisparameter Quelle Ziel Dienst Aktion	gsbox Smart (binte elmeg Бейголо сирон ОРТЮМЕН	WAN ANY XT	v v Zugniff			SPRACHE ANSICHT	Ausloggen
ktenten stenten enverwaltung ikalische enverwaltung ikalische endungen less LAN less LAN less LAN voller werk icast u		Digitalisierun IPV4-PILTERREGEI Basisparameter Quelle Ziel Dienst Aktion	gsbox Smart (ріпес еілер Кай сар Серр Ортіонен	WAN_ ANY XT	v v Zugriff v			SPRACHE ANSICHT	Ausloggen
stenten stenten enverwaltung ikalische enverwaltung ikalische endungen endungen endungen endungen endungen kitstellen werk kitstellen werk kitstellen werk kitstellen werk kitstellen werk kitstellen werk kitstellen werk kitstellen werk kitstellen werk kitstellen werk kitstellen werk kitstellen ki	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Digitalisierun IPV4-PILTERREGEI Basisparameter Quelle Ziel Dienst Aktion	gsbox Smart (Dinte ellerg Edd Corp Geroy OPTIONEN	WAN_ ANY XT	v v Zugriff v			SPRACHE ANSICHT	Ausloggen

8. Gehen Sie nun in das Menü *"Firewall"* → *"Richtlinien"* und klicken Sie auf *"NEU"*.

Basisparameter:

- Quelle: WAN_ (bzw. die Bezeichnung der Schnittstelle die die Internetverbindung herstellt).
- Ziel: ANY
- Dienst: XT (bzw. der Schritt 7 angelegte Dienst)
- Aktion: Zugriff
- 6. Klicken Sie nun auf "*OK*" und danach auf "*Konfiguration Speichern*".

