

LUPUS SmartVision

Quick guide

Quick guide

Dieser Quick guide führt Sie durch die Ersteinrichtung der SmartVision Software. Die Software unterstützt die Kameras der LE 2xx Serie (z.B. LE 201 / LE 203), alle Rekorder der HDTV Serie (LE 8xx HD und LE 8xx HD V2) sowie NVRs (LE 914 / 918 / 926 / 928 sowie die zugehörigen 4K Versionen dieser Rekorder).

 Starten Sie die SmartVision Software nach der Installation und vergeben Sie als erstes ein Passwort f
ür den admin Benutzer die Software. Damit k
önnen Sie sicherstellen, dass nur Sie die Software
öffnen k
önnen.

Set admin password							
Password							
Password Strength							
Confirm Password							
Auto login after registration	ì	ОК	Cancel				

Natürlich können Sie auch den Haken bei "Auto login after registration" setzen, damit Sie das Passwort nicht jedes Mal eingeben müssen. Dies ist allerdings unsicherer Falls Sie sich den Computer mit anderen Personen teilen, die keinen Zugriff auf diese Software haben sollen.

🗹 Auto login after registration

 Nun sind Sie automatisch im Menü "Devices". In diesem Menü können Sie Kameras und Rekorder der Software hinzufügen. Klicken Sie dafür auf "Search" oben links:



3. Nun erscheint eine Auflistung aller Ihrer LE 2xx Kameras und Rekorder.

			A	uto search		
			Device Segment:	192.168.0.0	- 192.168.0.25	5 Search
⊖ Ref	fresh	Modify IP			Search De	vice Number: 13
	D.		🔺 Туре			Port
	1	192.168.0.103	LE201			37777
• :	2	192.168.0.119	LUPUSNET	LE203		37777
	3	192.168.0.227	PC-NVF	2		37777
	4	192.168.0.33	PC-NVF	2		37777
•	5	192.168.0.42	LE201			37777
•	5	192.168.0.43	LUPUSNET	LE203		37777
• 7	7	192.168.0.56	LE203			37777
•	B	192.168.0.63	PC-NVR-V	3.0		37777
	2	102 168 0 78		1520.3		37777
					Add	Cancel

4. Markieren Sie die Kamera oder den Rekorder den Sie zur SmartVision Software hinzufügen möchten (Haken im Kästchen daneben setzen) und klicken Sie dann auf "Add".

Auto Search								
			Device Seg	ment: 192.168	.0.0-19	2.168.0.255	Search	
C+ I	Refresh	🕑 Modify IP				Search Device	Number: 13	
	No.	IP		Туре	Мас		Port	
		192.168.0.103		LE201			37777	
	2	192.168.0.119	LUPU	SNETLE203			37777	
		192.168.0.227		PC-NVR	 Bessele 		37777	
	4	192.168.0.33		PC-NVR	1000		37777	
		192.168.0.42		LE201		-	37777	
	6	192.168.0.43	LUPU	SNETLE203	1000		37777	
		192.168.0.56		LE203			37777	
	8	192.168.0.63	PC	NVR-V3.0	100000		37777	
		102 168 0 78	111011	SNIET I E202			27777	
						Add	Cancel	

5. Bestätigen Sie, dass Sie dieses Gerät hinzufügen möchten mit "OK".



6. Geben Sie nun die Zugangsdaten zur Ihrer Kamera oder Ihres Rekorders ein, damit die Software Zugriff auf dieses Gerät erhält. Klicken Sie dann auf "OK".



Achtung:

Da es sich bei der SmartVision um eine Verwaltungssoftware handelt, werden Sie an dieser Stelle nicht aufgefordert das Standardpasswort eines Gerätes bei der Erstinbetriebnahme zu ändern. **Sie sollten daher in <u>jedem Fall</u> das Passwort Ihrer Kamera oder Ihres Rekorders vorher Abändern!**

Sobald Sie über die App oder Weboberfläche auf Kamera oder Rekorder zugreifen, werden Sie dort gezwungen das Passwort zu ändern. Spätestens ab diesem Punkt muss das Passwort auch in der SmartVision Software angepasst werden!

Unter Punkt 12 finden Sie auch eine Anleitung wie Sie das Passwort über die SmartVision Software ändern können.

7. Das Gerät, im Beispiel eine LE 201, wird nun in der Geräteliste im Menü "Devices" gelistet. Wenn die Eingabe von Benutzername und Passwort korrekt war, wird unter "Online Status" nach kurzer Zeit ein grüner Punkt und "Online" zu sehen sein



Sollte hier ein Fehler erscheinen, überprüfen Sie bitte, ob Sie die korrekten Zugangsdaten zur Kamera oder zum Rekorder hinterlegt haben.

8. Über die Schaltfläche "New" oder das Plus Symbol ______ können Sie weitere Menüs der Software öffnen



Hier die wichtigsten Menüpunkte:

- <u>Live View</u>:
 - Zugriff auf die Live Videoübertragung Ihrer Kameras und Rekorder.
- Playback:

Zugriff auf die Aufnahmen Ihrer Kameras und Rekorders.

• <u>Devices</u>:

Erlaubt Ihnen neue Geräte der Software hinzuzufügen (in diesem Menü sind Sie direkt bei der Erstinbetriebnahme der Software).

Device CFG:

Erlaubt Ihnen mit der Software verbundene Geräte einzustellen (z.B. Netzwerkeinstellung, Aufnahmeoptionen [Bewegungserkennung oder Daueraufnahme], E-Mail Benachrichtigung, usw.).

Achtung:

Die SmartVision Software ist eine Verwaltungssoftware für Rekorder und Kameras. Die Software hat daher auch Menüpunkte und Optionen, welche nicht von allen Geräten unterstützt werden. 9. Wenn Sie nun das Menü "Live View" hinzufügen, können Sie im rechten Bildbereich die Kamera auswählen und per Doppelklick das Livebild erhalten.



10. Eine Wiedergabe von Aufnahmen starten Sie entsprechend.

Öffnen Sie über "New" oder das Plus Symbol das Menü Playback. Wählen Sie aus der Tabelle links die Kamera aus (Kästchen neben der Kamera anhaken) und stellen Sie unten ein, an welchem Tag Sie nach aufnahmen suchen möchten. Klicken Sie dann auch "Search".

Danach erhalten Sie unten in der Zeitleiste eine Ansicht zu welchem Zeitpunkt Aufnahmen vorliegen. Diese können Sie dann per Klick in der Zeitleiste direkt abspielen.



11. Wenn Sie oben rechts auf das Zahnrad Symbol klicken, erhalten Sie Zugriff auf die Einstellungen der Software selbst.



Hier können Sie z.B. einstellen, dass die SmartVision Software beim Starten direkt in ein bestimmtes Menü springt.

Wir empfehlen hier die Auswahl auf "Live View" zu stellen sowie, weiter unter, "Resume last preview" zu aktivieren, damit Sie direkt nach dem Start der Software die Livebilder Ihrer Kameras erhalten.

	System Config	×
Base	Base	_
Live View	Initial page: Live View - Maximum behaviour: ● Full screen · O Maximum window	
Playback	Minimum behaviour: 🔳 Show floating window Default video scale: 🥥 Original 💿 Expanding	
Device	Default device tree: Device Tree By Device)	i i
Event	Active after restart. Used for live view, playback, and video wall. Live View	
Log	Instanty replay time: Sminutes -	
System & Language	Playback	
Hot Keys	Save device tree selection Device	
File Path	Show device channel number	
Backup/Restore	Auto fill user and key	
	Event	
	Apply Save	Cancel

12. Sollten Sie die Passwörter Ihrer Kamera oder Ihres Rekorder noch nicht geändert haben, führen Sie dies bitte nun durch! Erst mit einem geänderten Passwort kann die Kamera sicher betrieben werden. Gehen Sie dafür in das Menü "Device CFG", wählen Sie links Ihre Kamera oder Ihren Rekorder aus und öffnen Sie das Menü "System" → "Account"

IP: 192.168.0.94	Devke Model: LUPUSNETLE203	Software version: 2.460.0000.15.T build:2018-07-18	SN:
Camera			
Network			
Storage			
System			
General	PTZ	Account	1aínte nance
	IP: 192.160.0.94 Camera Network Event Storage Storage Storage General	IP: Device Model: 192.168.0.94 LUPUSNET4.2203 Camera Camera Network Event Storage System General PTZ	IP: Device Model: Software version: 192.169.0.94 LUPUSNETLE203 2.460.0000.15.T buikk:2018.07-18 Camera Network Event Storage System General P1Z Account A

Klicken Sie im nächsten Menü auf den Stift zum Editieren unterhalb von "Operation".



Setzen Sie den Haken bei "Password" und tragen Sie das alte Passwort bei "Old Password" ein. Ihr neues Passwort tragen Sie bei "New Password" sowie bei "Confirm Password" ein. Klicken Sie danach auf "OK".

User Name	admin
Password	
Old Password	
New Password	
Confirm Password	·····
Group	admin -
Memo	admin 's account
Rights List	Check All
System	Playback Monitor
🗹 Shutdown	🗹 Record 🛛 🗹 Backup 🔽 HDD Manager
🛃 PTZ Control	🗸 Account 🛛 Query Log 🖓 Update
🛃 Auto Mainten.	🗹 General 🛛 🗹 Encode 🚽 Record
₩ RS232	S Network S Δkrm States Detect

Passen Sie nun unter "Devices" das Passwort an, damit sich die SmartVision Software auch weiterhin problemlos an Ihrer Kamera oder Ihrem Rekorder anmelden kann.

Klicken Sie dafür im Menü "Devices" auf den Stift zum Editieren unter "Operation", aktualisieren sie das neue Passwort und klicken Sie auf "Save".

	Device CRG Devices	t Dee Verw(1) +								, i	13 22 47
Search + Add	🗊 Delate 👌 Import	St Export								Al Devices	2 Coline Devices: 2
All Device Encode	Device										
	1.00 A	#/Illumit Name	Tyj=	-	and I	Pret	Charled Norther		Onine Stditt	N .	C presser
	192.168.0.42	192.168.0.42	IPC .	u	201	37777	1/0/0/0	•	Online	No. of the local division of the	1 2 2 2 2
	192.168.0.94	192.168.0.94	PC .	LUPUSN	ETLE203	37777			Online	Concession of the local division of the loca	0 2 2 2 2
					todify Device						
				Device Nome:	INTRODUCT.						
				Mathod to add	P/Dermin						
				P/Donale Name:							
				Port	E 37777						
				Group Name:	Delast Groep						
				User Name:	er admin						
				Pearword							
						100					
						- Con	-				

13. Damit haben Sie die Kamera erfolgreich und Betriebssicher der SmartVision Software hinzugefügt.

LUPUS-Electronics[®] GmbH Otto-Hahn-Str.12, D-76829 Landau Tel. +49 (0) 6341 93 55 3 0 Fax. +49 (0) 6341 93 55 3 20 E-Mail: info@Lupus-Electronics.de www.Lupus-Electronics.de