

Portweiterleitung mit einem Hitron Router

The image shows two screenshots of the Hitron router's web interface. The top screenshot displays the 'Portweiterleitung' (Port Forwarding) page. It includes a sidebar with navigation options like 'Kabelmodem', 'Gateway', 'LAN', 'WAN', 'Erweitert', 'Management', 'Telefon', and 'Status'. The main content area shows the 'IPv4 Portweiterleitung' section with a table of existing rules. The bottom screenshot shows the 'IPv4 Portweiterleitungsregeln' (IPv4 Port Forwarding Rules) configuration page, where a new rule is being set up with the following values: Lokale IP-Adresse: 192.168.0.11; Externer Portbereich: 53080 ~ 53080; Interner Portbereich: 443 ~ 443; Protokoll: TCP; Beschreibung: XT2_SSL; Aktiviert: Enable.

1. Öffnen Sie den Browser und rufen Sie Ihren Router auf.
2. Klicken Sie unter *Gateway* auf *Portweiterleitung*.
3. Klicken Sie auf *Hinzufügen*.
4. Lokale IP-Adresse: Tragen Sie hier das Gerät (die IP) ein, das Sie aus dem Internet erreichbar machen wollen.
5. Externer Portbereich: Wählen Sie hier den öffentlichen Portbereich den Sie freigeben wollen (frei wählbar, wir empfehlen den Port 80 nicht zu verwenden).
6. Interner Portbereich: Wählen Sie hier den lokalen Port Ihres Gerätes aus (Standardweb Port: 80; SSL Port: 443).
7. Protocol: Wählen Sie hier TCP als Protokoll aus.
8. Beschreibung: Tragen Sie einen frei wählbaren Namen für die Portweiterleitung ein.
9. Aktiviert: Wählen Sie *enable* um die Portweiterleitung zu aktivieren.
10. Drücken Sie auf *Übernehmen*.